TELEVISOR EN COLOR

CL21Z43/21Z45/21Z47/21Z50/ 21Z57/21Z58/21AE0/21A1F0/ 21A750/21AM0

Manual del usuario

Antes de utilizar la unidad, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

Registre su producto en www.samsung.com/global/register.
Anote el modelo y el número de serie.
▪ Modelo_____ ▪ N.º de serie _____

Panel de control (según modelo)

➢ El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.

Panel frontal (o lateral)



❶ Visualización de los menús en pantalla
❷ Ajuste del volumen
❸ Selección del canales
❹ Sensor del mando a distancia
❺ Indicador de modo de espera
❻ Encender/apagar

- Puede utilizar los botones ❸ para encender el televisor cuando esté en modo de espera según el modelo.
- Los botones ❷ y ❸ tienen la misma función que los botones ◄/►/▲/▼ del mando a distancia.
- Si el mando a distancia deja de funcionar o lo ha perdido, puede utilizar los controles del panel del televisor.

Panel de conexión (según el modelo)

➢ El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.

Terminales posteriores



➢ Cada vez que conecte un sistema de audio o vídeo al televisor, asegúrese de que todos los elementos estén apagados. Debe hacer coincidir los colores de las terminales de entrada y de las tomas de los cables.

❶ Terminales de salida de audio y vídeo
Conexiones para los terminales de entrada de audio y vídeo de un aparato de vídeo.

❷ Terminales de entrada de audio y vídeo
Conexiones para las terminales de salida de audio y vídeo de aparatos de vídeo, reproductores de DVD y dispositivos similares.

❸ ANT IN
Conexión para una antena o un sistema de televisión por cable.

AA68-03996E-00

Mando a distancia (según el modelo)

➢ El funcionamiento del mando a distancia puede verse afectado por a luz artificial brillante cercana al televisor.

➢ Este mando a distancia es especial para personas con discapacidades visuales y tiene puntos Braille en los botones de encendido, volumen y canales.



❶ **POWER**
Enciende y apaga el televisor.

❷ **Botones numéricos**
Púlselos para seleccionar directamente los canales del televisor.

❸ **–**
Permiten seleccionar canales con un número mayor de 100. Por ejemplo, para seleccionar el canal 122, pulse "-", "2" y "2".

❹ **VOL +, VOL -**
Permiten subir o bajar el volumen.

❺ **MENU**
Muestra el menú principal en pantalla.

❻ **▲/▼/◄/►**
Controlan el cursor en el menú.

❼ **ENTER**
Mientras utilice los menús en pantalla, pulse **ENTER** para activar (o cambiar) una opción determinada.

❽ **P.MODE**
Se utiliza para seleccionar un efecto de imagen.

❾ **MTS**
(Sonido multicanal de TV) Púlselo para elegir "Estéreo", "Mono".

❿ **R.SURF**
Permite volver automáticamente a un canal preferido después de un tiempo de retardo establecido por el usuario.

⓫ **SOURCE**
Permite ver todas las fuentes de vídeo disponibles.

⓬ **INFO**
Permite mostrar la información en la pantalla del televisor.

⓭ **PRE-CH**
Sintoniza el canal anterior.

⓮ **CH ∧, CH ∨**
Permiten cambiar los canales.

⓯ **EXIT**
Se usa para salir del menú.

⓰ **MUTE**
Interrumpe temporalmente el sonido.

⓱ **SLEEP**
Permite seleccionar un tiempo de intervalo preestablecido para que el televisor se apague automáticamente.

Instalación de las pilas

Retire la cubierta. Inserte dos pilas AAA y vuelva a colocar la cubierta.

Si el mando a distancia no funciona normalmente, compruebe que los extremos "+" y "-" de las pilas estén alineados correctamente o que las baterías no estén agotadas.



➢ No mezcle tipos de pilas, es decir, alcalinas y de manganeso.

Encendido y apagado del televisor

Pulse el botón **POWER** del mando a distancia.
También puede usar el botón **POWER** del televisor.

➢ Precaución: Si el cable de alimentación no está desenchufado uno de los polos conservará energía (una línea aún tendrá corriente).

Visualización de los menús

1 Pulse el botón **MENU**.
El menú principal se muestra en la pantalla. En el lado izquierdo hay cinco iconos: Entrada, Imagen, Sonido*, Canal y Configuración.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un icono. Pulse el botón **ENTER** para acceder al submenú del icono.

3 Pulse los botones ▲ o ▼ para ir a los elementos del menú. Pulse el botón **ENTER** para aceptar los elementos del menú.

4 Pulse los botones ▲/▼/◄/► para cambiar los elementos seleccionados. Pulse el botón **MENU** para volver al menú anterior.

5 Pulse el botón **EXIT** para salir del menú.

Configuración - Plug & Play

Cuando se enciende el televisor por primera vez, algunas configuraciones básicas originales se ejecutan de forma automática y secuencial.
Están disponibles las siguientes configuraciones.

1 Pulse el botón **POWER** del mando a distancia.
Se muestra el mensaje "Iniciar Plug & Play". Parpadea unos instantes y, a continuación, se muestra automáticamente el menú Idioma.

2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el idioma y, a continuación, pulse el botón **ENTER**. Se muestra el mensaje "Verif. entrada de antena".



3 Compruebe que la antena esté conectada al televisor.
Pulse el botón **ENTER**; se muestra "Prog. Auto".

4 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar "Iniciar". El televisor comenzará a memorizar todos los canales disponibles. Pulse el botón **ENTER** para detener.



continúa...

5 Después de memorizar todos los canales, se muestra "Config. Reloj".
Pulse los botones ◄ o ► para desplazarse a la hora o al minuto. Ajuste el reloj pulsando los botones ▲ o ▼.



6 Una vez haya finalizado, pulse el botón **MENU**. Aparecerá el mensaje "Disfrutar su vision.".
➢ La función Plug & Play solo funciona en el modo V.



Reconfiguración de Plug & Play
Método:
MENU ➔ ▲/▼ (Configuración) ➔ ENTER ➔ ▲/▼ (Plug & Play) ➔ ENTER

Entrada - Lista de Origen (según el modelo)

◆ **Lista de origen**
Puede elegir entre la señal de los equipos conectados, como, un reproductor de vídeo, DVD, un receptor de TV digital y la fuente de la entrada de TV (aire o cable).



➢ Pulse varias veces el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar la fuente de señal deseada.

Canal - Memorización de canales

El televisor puede memorizar y almacenar todos los canales disponibles, tanto de aire (antena) como de cable. Una vez memorizados los canales disponibles, use los botones **CH** ∧ y **CH** ∨ para cambiar los canales.

◆ **Aire/Cable**
Antes de que el televisor comience a memorizar los canales disponibles, se debe especificar el tipo de origen de la señal conectado al televisor (por ejemplo, una antena o un sistema de cable).
Seleccione “Aire” o “Cable” pulsando los botones ◄ o ► .



◆ **Prog. Auto**
Todos los canales disponibles se almacenan automáticamente en la memoria cuando se seleccionan con la función de sintonización directa. Pulse el botón **ENTER** en cualquier momento para interrumpir el proceso de memorización.



◆ **Añadir/Borrar**
Se puede agregar o borrar un canal para mostrar sólo los canales que se desee. Para usar la función “Añadir/Borrar”, se debe ejecutar primero Prog. Auto. Seleccione “Borrado” o “Agregado” pulsando el botón **ENTER**.



Canal – Sintonía fina

La función Sintonía Fina permite ajustar manualmente el sintonizador de TV si tiene dificultades para sintonizar canales.
Ajuste la sintonización fina pulsando los botones ◄ o ►.
Para memorizar la sintonía fina en la memoria del televisor, pulse el botón **ENTER**.

Para reiniciar la sintonía fina en “0”, seleccione “Reiniciar” pulsando los botones ▲ o ▼ y pulse el botón **ENTER**.

Configuración – Tiempo

◆ **Reloj**
Para usar las diferentes funciones del temporizador del televisor es necesario configurar el reloj. Asimismo, se podrá ver la hora mientras se ve la televisión. (Basta con pulsar el botón **INFO**.)



◆ **Hora enc. / Hora apag.**
Los temporizadores de encendido o apagado se pueden configurar para que el televisor se encienda y se apague automáticamente a la hora seleccionada.
➢ Debe ajustar el reloj en primer lugar.

☛ **Apagado automático**
Si el temporizador se ajusta en “Enc.”, el televisor se apagará si no se pulsa ningún botón durante 3 horas después de que el temporizador lo haya puesto en marcha. Esta función sólo está disponible en el modo activado del temporizador y evita las pérdidas o el recalentamiento que se pueden producir si un televisor está encendido durante demasiado tiempo.

Temporizador

Puede seleccionar un período de tiempo entre 30 y 180 minutos tras el cual el televisor se pone automáticamente en el modo de espera.
Pulse repetidamente el botón **SLEEP** del mando a distancia hasta que aparezca el intervalo de tiempo deseado (cualquiera de los valores prefijados, desde “30 Min. (30 min.)” hasta “180 Min. (180 min.”).



Configuración - Subtítulo (según el modelo)

El televisor decodifica y muestra los subtítulos que se emiten con algunos programas de TV. Suele tratarse de subtítulos para sordos o de traducciones de otros idiomas. Todos los aparatos de vídeo graban la señal de los subtítulos de los programas televisivos, por lo que las cintas de vídeo domésticas también ofrecen subtítulos. Muchas cintas de vídeo comerciales también ofrecen subtítulos. Busque el símbolo de los subtítulos en el programa de televisión y en el embalaje de la cinta: CC.



◆ **Subtítulo: Enc./Apag.**
Se puede activar o desactivar la función “Subtítulo”.

☛ En la transmisión de subtítulos puede haber errores ortográficos y caracteres extraños, especialmente en las transmisiones en vivo. Al cambiar de canal puede haber un ligero retraso hasta que aparezcan los subtítulos. No se trata de fallos del televisor.

Configuración - Bloqueo



Esta función permite bloquear el vídeo y el audio para evitar que los usuarios no autorizados (por ejemplo, los niños) puedan ver programas poco recomendables. El bloqueo de seguridad para niños no se puede desactivar mediante los botones del panel frontal. Sólo se puede desbloquear con el mando a distancia; por ello, debe mantener éste fuera del alcance de los niños.

- **Bloqueo: Enc./Apag.**
  Se puede activar o desactivar la función Bloqueo.
- **Canal:** Número de canal que bloquear.
- **Bloquear:** Cuando se pulsa el botón **ENTER**, aparece "Bloqueado".

➢ Si algún canal está bloqueado, no se puede acceder a "Canal" ni al menú "Bloqueo" con los botones del mando a distancia del televisor (se muestra "No Disponible" en el menú "Bloqueo"). Sólo se puede acceder con el mando a distancia.

Configuración - Idioma/Pantalla Azul (según el modelo)



- **Idioma**
  Variable según el modelo. Cuando el televisor se utiliza por primera vez, debe seleccionar el idioma en el que desea que aparezcan los menús y las indicaciones.

- **Pantalla Azul**
  Si no se recibe ninguna señal o ésta es muy débil, una pantalla azul reemplaza automáticamente el fondo de imagen con ruido. Si desea continuar visualizando la imagen deficiente, debe ajustar el modo Pantalla Azul en Apag.

R.Surf (Función de salto) (según el modelo)

Esta función permite ajustar el televisor para que vuelva a un determinado canal después de un tiempo preestablecido.
Por ejemplo, puede que quiera cambiar de canal cuando comience la publicidad. Puede establecer la función de salto en "5 minutos)" y cambiar de canal.
Transcurridos los minutos, el TV volverá al canal original.

Pulse repetidamente el botón **R.SURF** para ajustar el temporizador en intervalos de 30 segundos hasta cinco minutos.

Imagen - Modo



- **Modo: Dinámico/Normal/Cine/ Favorito**
  Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor cumpla sus requisitos de visualización.

- **Contraste/Brillo/Definición/ Color/Tinte (sólo NTSC)**
  El televisor tiene varios valores que permiten controlar la calidad de la imagen.

- **Tono Color: Frío2/Frío1/Normal/Tibio1/Tibio2**
  Se puede cambiar el color de toda la pantalla según las preferencias del usuario.

- **Reiniciar**
  Puede volver a los ajustes predefinidos de fábrica.
  La función de restauración de los valores se define para cada modo (Dinámico, Normal, Película o Favorito).

Imagen - Digital NR/DNIe Jr (según el modelo)



- **Digital NR**
  Si la señal que recibe el televisor es débil, puede activar esta función para reducir las imágenes superpuestas y el ruido que pueda aparecer en la pantalla.

- **DNIe Jr ✻**
  Si la señal que recibe el televisor es débil, puede activar esta función para reducir las imágenes superpuestas y el ruido que pueda aparecer en la pantalla.

Sonido - Modo / Ajustar / Vol.Auto / Sonido Turbo (según el modelo)



- **Modo**: **Normal**/**Música**/ **Película**/**Diálogo**/**Favorito**
  Se puede seleccionar el tipo de efecto de sonido especial que se va a usar cuando se ve un programa.

- **Ajustar** : **Grave**/ **Agudo**/ **Balance**
  El televisor tiene varios ajustes que permiten controlar la calidad del sonido.
  ➢ Si efectúa algún cambio en esta configuración, el modo de sonido cambiará automáticamente a "Favorito".

- **Vol. Auto**
  Cada emisora tiene sus propias condiciones de señal y resulta incómodo ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal. Esta función permite ajustar automáticamente el volumen de un canal disminuyendo la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta o aumentando la salida de sonido cuando la señal de modulación es baja.

- **Sonido Turbo**
  Esta función realza de manera adecuada las bandas altas y bajas del sonido (e incluye otros efectos). Puede disfrutar de un sonido excelente y más dinámico para escuchar música, ver cine u otros canales.

Sonido - MTS (Multi-Canal Television Sound)

(según el modelo)

Según el programa concreto emitido, se puede escuchar en "Mono" o "Estéreo".
Sólo cuando el televisor está configurado en el modo AV, pulse varias veces el botón **MTS** del mando a distancia para seleccionar "Estéreo" "Mono".

Solución de problemas

Si cree que el televisor tiene un problema, compruebe primero esta lista de posibles problemas y soluciones. Si ninguno de estos consejos soluciona el problema, llame al centro de servicio autorizado de Samsung más cercano.

Mala calidad de imagen

- Cambie de canal.
- Ajuste la antena.
- Compruebe las conexiones de los cables.

Mala calidad de sonido

- Cambie de canal.
- Ajuste la antena.

No hay imagen ni sonido

- Cambie de canal.
- Pulse el botón **SOURCE**.
- Compruebe que el televisor esté enchufado.
- Compruebe las conexiones de la antena.
- Compruebe que el botón **MUTE** esté desactivado.

No hay color, es de mala calidad o polarizado

- Compruebe que el programa se emite en color.
- Ajuste la configuración de la imagen.

Las imágenes de desplazan verticalmente

- Ajuste la antena.
- Compruebe las conexiones de los cables.
- Si está usando un aparato de vídeo, compruebe la cinta.

El televisor funciona erráticamente

- Desenchufe el televisor durante 30 segundos y vuelva a enchufarlo.

El televisor no obedece las órdenes del mando a distancia.

- Asegúrese de que el mando a distancia tenga pilas.
- Compruebe que los extremos "+" y "-" de las pilas estén alineados correctamente.
- Compruebe que las pilas no estén agotadas.

El televisor no se enciende

- Compruebe que el enchufe de la pared lleve corriente.
- Compruebe que el televisor esté enchufado.
- Asegúrese de que el mando a distancia tenga pilas.

El mando a distancia funciona mal

- Sustituya las pilas del mando a distancia.
- Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión).
- Compruebe que los extremos "+" y "-" de las pilas estén alineados correctamente.
- Compruebe que las pilas no estén agotadas.

Limpieza y mantenimiento del televisor

Siga estas indicaciones para obtener el máximo rendimiento de su televisor.

Situación

- No sitúe el televisor cerca de lugares muy calientes, fríos, húmedos o polvorientos.
- No sitúe el televisor cerca de aparatos con motores eléctricos que crean campos magnéticos, como las aspiradoras.
- Mantenga despejadas las aberturas de ventilación; no coloque el televisor sobre una superficie blanda, como tela o papel.
- Ponga el televisor sólo en posición vertical.

Líquidos

- No manipule líquidos encima o cerca del televisor. Si se derraman líquidos en el interior se pueden producir averías graves.

Exterior

- Nunca abra la unidad ni toque las piezas del interior.
- Limpie el televisor con un paño limpio y seco. Nunca emplee agua, líquidos de limpieza, cera ni productos químicos.
- No ponga objetos pesados encima de la carcasa.

Temperatura

- Si el televisor se traslada de un lugar frío a otro cálido, deje desenchufado el cable de alimentación durante como mínimo dos horas para que la humedad que se haya podido formar dentro de la unidad pueda secarse completamente.

Uso del televisor en otro país

- Si va a llevar el televisor a un país extranjero, recuerde que hay diferentes sistemas de televisión en el mundo. Un televisor diseñado para un sistema quizá no funcione correctamente con otro debido a las diferencias en las frecuencias de los canales de televisión.

➢ Nota: El enchufe principal sirve para desconectar el dispositivo durante las operaciones de servicio técnico y debe estar fácilmente accesible.

Mapa de la OSD (presentación en pantalla)

✻: Variable según el modelo.

Entrada	– Lista de Origen ✻	– TV / AV	
Imagen	– Modo	– Modo	– Dinámico / Normal / Cine / Favorito
		Contraste	
		Brillo	
		Definición	
		Color	
		Tinte (sólo NTSC)	
		Tono Color	– Frío2 / Frío1 / Normal / Tibio1 / Tibio2
		Reiniciar	
	– Digital NR	– Apag./Enc.	
	– DNIe Jr ✻	– Apag./Enc.	
Sonido ✻	– Modo	– Normal / Música / Película / Diálogo / Favorito	
	– Ajustar	– Graves / Agudos / Balance	
	– Vol.Auto	- Apag. / Enc.	
	– Sonido turbo	– Apag. / Enc.	
Canal	– Aire/Cable	– Aire/Cable	
	– Prog. Auto		
	– Añadir/Borrar	– Agregado / Borrado	
	– Sintonía Fina		
Configuración	– Plug & Play		
	– Idioma	– English / Español / Portugues / Francais	
	– Tiempo	– Reloj	
		– Hora. enc.	
		– Hora. apag.	
	– Subtítulo ✻	– Apag. / Enc.	
	– Bloqueo	– Bloqueo	
		– Canal	
		– Bloquear	
	– Pantalla Azul	– Apag. / Enc.	

Información importante sobre la garantía relativa al formato de visualización del televisor

Los televisores con formatos de pantalla estándar (4:3, formato de ancho por alto de pantalla) se han diseñado principalmente para ver vídeo en movimiento constante con un formato estándar. La imágenes que se muestran en ellos deben estar principalmente en un formato 4:3 estándar y en movimiento constante. La visualización estática de gráficos e imágenes en la pantalla, como las barras oscuras de la parte superior e inferior (imágenes con el ancho de pantalla) debe limitarse a un tiempo de visualización no superior al 15% del total por semana.

Los televisores con formatos de pantalla panorámica (16:9, formato de ancho por alto de pantalla) se han diseñado principalmente para ver vídeo en movimiento constante con un formato panorámico. Las imágenes que se muestran en ellos deben estar principalmente en un formato panorámico 16:9, o ampliado hasta ocupar toda la pantalla si su modelo ofrece esta función, y en constante movimiento. La visualización estática de gráficos e imágenes en la pantalla, como las barras oscuras laterales en vídeo de televisión con formato estándar no ampliado y la programación, debe limitarse a un tiempo de visualización no superior al 15% del total por semana.

Asimismo, la visualización de otras imágenes estáticas y de texto, como informes bursátiles, pantallas de videojuegos, logotipos comerciales, sitios web o gráficos y patrones de ordenador, se debe limitar en todos los televisores al tiempo especificado más arriba. ***La visualización de cualquier imagen estacionaria que supere las directrices aquí descritas puede provocar un envejecimiento de los tubos de imágenes (CRT) que deje unas sutiles, pero permanentes, imágenes fantasma quemadas en la pantalla del televisor. Para evitarlo, se debe variar la programación y las imágenes, y principalmente mostrar imágenes en movimiento en pantalla completa, así como evitar la visualización de patrones estacionarios o barras negras.*** En los modelos de televisores que ofrecen la función para cambiar el tamaño de las imágenes, utilice estos controles para ver diferentes formatos, como imágenes en pantalla completa.

Tenga cuidado con la selección y el tiempo de uso de los formatos de televisión. La garantía limitada de Samsung no cubre el envejecimiento desigual del CRT como resultado de la selección y uso de formatos, así como otras imágenes retenidas.

Esta página se ha dejado en blanco expresamente